



Manutenzione Smart

FASCICOLO APPARECCHIATURE

Le Ginestre

Agriturismo familiare | 4 camere e spazi comuni | Puglia, indirizzo riservato

GESTIONE TOTALE

24 apparecchi censiti | pacchetto fino a 30

**Tu fotografi la targhetta.
Al resto pensiamo noi.**

Inventario ordinato, documenti ufficiali e prossime attività da consultare quando servono.

Promo lancio -50%: **€149,50** | prezzo normale €299

Edizione 04 ottobre 2026 | Revisione 1.0

Il fascicolo, in un minuto

Un archivio unico per 24 unità, documenti e responsabilità.

Apparecchi	Manuali / stato	Primo passo
24	23 verdi · 1 gialli	Completare foto, date e prove acquisto

Come leggere i colori

VERDE: manuale riferibile al modello esemplificato. GIALLO: documento di famiglia da abbinare. ROSSO: documento necessario non disponibile. I colori riguardano la documentazione, non certificano sicurezza o funzionamento.

Due tipi di scadenza

P = indicazione del produttore, riportata nella scheda. O = data organizzativa scelta per questo esempio. Una data O serve a organizzarsi e non diventa un obbligo tecnico.

Stato tecnico

Uso regolare dichiarato; nessun sopralluogo eseguito. Installazione e idoneità all'uso da verificare.

Chi fa cosa

Il personale svolge soltanto le attività utente del manuale per cui è formato. Gas, refrigeranti, parti elettriche interne e riparazioni spettano a tecnici qualificati. Il fascicolo organizza i documenti e non sostituisce il tecnico.

Indice cliccabile

Sezione	Pagina
Inventario per aree	3
Schede e abbinamenti	5
Calendario e checklist	22
Storico interventi	24
Archivio documenti	25
Priorità e riepilogo annuale	26
Aggiornamento e QR	27
Fonti	28

Inventario | climatizzazione

Ogni codice è cliccabile. Seriali DIM e ubicazioni sono dimostrativi.

Codice / posizione	Apparecchio e modello	Documenti
GT-01 Olivo	Daikin FTXF25E5V1B	VERDE D01
GT-02 Glicine	Daikin FTXF25E5V1B	VERDE D01
GT-03 Limone	Daikin FTXF25E5V1B	VERDE D01
GT-04 Mandorlo	Daikin FTXF25E5V1B	VERDE D01
GT-05 Sala ospiti	Daikin FTXF25E5V1B	VERDE D01
GT-06 Ingresso	Daikin FTXF25E5V1B	VERDE D01
GT-07 Cortile tecnico / Olivo	Daikin RXF25E5V1B	VERDE D02
GT-08 Cortile tecnico / Glicine	Daikin RXF25E5V1B	VERDE D02
GT-09 Cortile tecnico / Limone	Daikin RXF25E5V1B	VERDE D02
GT-10 Cortile tecnico / Mandorlo	Daikin RXF25E5V1B	VERDE D02
GT-11 Cortile tecnico / Sala ospiti	Daikin RXF25E5V1B	VERDE D02
GT-12 Cortile tecnico / Ingresso	Daikin RXF25E5V1B	VERDE D02

Conteggio chiaro

Le unità interne ed esterne sono distinte: 6 + 6 = 12 unità di climatizzazione. Gli altri 12 apparecchi portano il totale a 24.

Inventario | servizi e impianti

Ogni codice è cliccabile. Seriali DIM e ubicazioni sono dimostrativi.

Codice / posizione	Apparecchio e modello	Documenti
GT-13 Locale impianti	Ariston CLAS ONE 24	VERDE D03 + D04
GT-14 Lavanderia / macchina 1	Bosch WAN28208II	VERDE D05
GT-15 Lavanderia / macchina 2	Bosch WAN28208II	VERDE D05
GT-16 Lavanderia	Bosch WTH85V08II	VERDE D06
GT-17 Dispensa familiare	Bosch KTR15NWFA	GIALLO D07
GT-18 Sala colazioni	De'Longhi ECAM22.110.SB	VERDE D08
GT-19 Area famiglia	De'Longhi ECAM22.110.SB	VERDE D08
GT-20 Camera Olivo	Philips / Versuni HD9350/90	VERDE D09
GT-21 Camera Glicine	Philips / Versuni HD9350/90	VERDE D09
GT-22 Deposito piano terra	Kärcher T 7/1 Classic	VERDE D10
GT-23 Deposito primo piano	Kärcher T 7/1 Classic	VERDE D10
GT-24 Locale acqua	DAB EsyBox Mini 3	VERDE D11

Conteggio chiaro

Le unità interne ed esterne sono distinte: 6 + 6 = 12 unità di climatizzazione. Gli altri 12 apparecchi portano il totale a 24.

GT-01 | Climatizzatore - unità interna

Daikin · FTXF25E5V1B

Posizione	Referente
Olivo	Referente camere
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-01	Da acquisire / 01/10/2026

Unità abbinata: **GT-07** (abbinamento dimostrativo da confermare sul posto).

Documentazione: VERDE | D01

Manuale 3P520336-19V, §§ 7.1-7.6, pp. 11-12; § 8.2, pp. 13-14.

Attività	Quando / riferimento	Chi
F1 · Filtri aria	Ogni 2 settimane: raccomandazione del produttore.	Personale formato
F2 · Manutenzione approfondita	Periodica; intervallo da concordare con tecnico.	Tecnico

PERSONALE

F1: pulizia dei filtri accessibili secondo il manuale, ad alimentazione disattivata. Accesso sicuro; se richiede lavoro in quota, incaricare un operatore idoneo.

TECNICO QUALIFICATO

F2: interventi interni, elettrici e sul circuito frigorifero.

Consumabili / segnalazioni

Filtri aria riutilizzabili; codice ricambio da confermare con modello e seriale.

Anomalia U0: refrigerante insufficiente; richiedere assistenza, senza interventi sul circuito. [D01, § 8.2]

Prossima attività

15/10/2026 - F1

Rapporto tecnico e data di installazione da integrare.

[Apri la pagina ufficiale del modello / supporto](#)

GT-07 | Climatizzatore - unità esterna

Daikin · RXF25E5V1B

Posizione	Referente
Cortile tecnico / Olivo	Titolare
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-07	Da acquisire / Non documentato

Unità abbinata: **GT-01** (abbinamento dimostrativo da confermare sul posto).

Documentazione: VERDE | D02

Manuale 3P650253-8H: precauzioni cap. 2, pp. 3-5; messa in servizio cap. 9, pp. 13-14.
Periodicità manutenzione da verificare.

Attività	Quando / riferimento	Chi
E1 · Controlli tecnici del sistema	Periodicità da definire con installatore.	Tecnico

PERSONALE

Osservazione esterna da posizione sicura e segnalazione di anomalie; nessuna apertura o pulizia interna.

TECNICO QUALIFICATO

E1: verifiche elettriche, circuito frigorifero, riparazioni e accesso ai componenti.

Consumabili / segnalazioni

Nessun consumabile periodico identificato nella fonte consultata.
Nessun codice errore autonomo aggiunto: usare il riferimento dell'unità interna abbinata.

Prossima attività

12/10/2026 - definire E1 (data organizzativa)
Abbinamento, seriale e rapporto installazione da verificare.

Apri la pagina ufficiale del modello / supporto

GT-13 | Caldaia a condensazione

Ariston · CLAS ONE 24

Posizione	Referente
Locale impianti	Titolare
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-13	Da acquisire / 15/11/2025

Documentazione: VERDE | D03 + D04

D03: uso, pp. 3-4 e 8-10. D04: manutenzione, p. 32; errori, p. 24.

Attività	Quando / riferimento	Chi
C1 · Controlli di manutenzione	Almeno una volta l'anno: raccomandazione D04.	Tecnico qualificato

PERSONALE

Leggere display e segnalare anomalie, senza aprire la caldaia.

TECNICO QUALIFICATO

C1: verifiche tenute, combustione, scambiatore e dispositivi di sicurezza; lavori su gas, fumi ed elettricità.

Consumabili / segnalazioni

Ricambi e materiali decisi dal tecnico; nessun kit standard inventato.

501: mancata rilevazione fiamma. Registrare il codice e chiamare il tecnico; evitare ripetuti riarmi. [D04, p. 24]

Prossima attività

15/11/2026 - C1

Libretto impianto e rapporti: acquisire e verificare le relative scadenze con il tecnico.

Apri la pagina ufficiale del modello / supporto

GT-14 | Lavatrice

Bosch · WAN28208II

Posizione	Referente
Lavanderia / macchina 1	Referente lavanderia
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-14	Da acquisire / Non documentato

Documentazione: VERDE | D05

Manuale 9001858309_B, § 16, pp. 34-39; guasti pp. 40-42; uso p. 4.

Attività	Quando / riferimento	Chi
L1 · Pulizia cestello	Dopo 20 cicli a ≤ 40 °C, su avviso o dopo lunga inattività; almeno annuale.	Personale formato
L2 · Cassetto e guarnizione	Secondo necessità e manuale; nessun intervallo mensile fisso attribuito.	Personale formato

PERSONALE

L1-L2: programma di cura e pulizia delle parti utente secondo manuale.

TECNICO QUALIFICATO

Riparazioni e parti elettriche interne. In questo fascicolo anche pompa di scarico affidata al tecnico.

Consumabili / segnalazioni

Prodotto per L1 secondo § 16.1; non viene assegnato un codice ricambio.

E:18 / E:36-10 / E:30-80: mancato scarico. Fotografare il display e richiedere assistenza.

[D05, p. 40]

Prossima attività

05/10/2026 - aprire conteggio L1 (data organizzativa)

E-Nr. completo, FD e uso previsto: verificare prima di applicare il piano. Il manuale prevede impiego domestico.

Apri la pagina ufficiale del modello / supporto

GT-16 | Asciugatrice a pompa di calore

Bosch · WTH85V08II

Posizione	Referente
Lavanderia	Referente lavanderia
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-16	Da acquisire / Non documentato

Documentazione: VERDE | D06

Manuale 9001741045_A, §§ 12.11-12.13, pp. 27-31; § 15, pp. 33-36; uso p. 4.

Attività	Quando / riferimento	Chi
A1 · Filtro lanugine	Dopo asciugatura / su avviso.	Personale formato
A2 · Contenitore condensa	Al termine programma / su avviso, se in uso.	Personale formato
A3 · Filtro unità di base	Su avviso; non richiesto dopo ogni ciclo.	Operatore formato o tecnico

PERSONALE

A1-A2: seguire il manuale. A3 soltanto se l'operatore è stato formato alla specifica procedura utente.

TECNICO QUALIFICATO

Circuito frigorifero, riparazioni elettriche e smontaggi ulteriori.

Consumabili / segnalazioni

Materiale filtrante dell'unità di base: ordine tramite assistenza con E-Nr. [D06, pp. 24 e 30]
Gli avvisi filtro e condensa sono illustrati nel manuale. Nessun codice alfanumerico non verificato aggiunto.

Prossima attività

Ad ogni ciclo - A1/A2; A3 su avviso

Verificare E-Nr., FD e destinazione d'uso; il manuale indica ambito domestico.

Apri la pagina ufficiale del modello / supporto

GT-17 | Frigorifero compatto

Bosch · KTR15NWFA

Posizione	Referente
Dispensa familiare	Titolare
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-17	Da acquisire / Non documentato

Documentazione: GIALLO | D07

Manuale famiglia KTR, 8001113188_E, pp. 38 e 43-45. Abbinamento revisione da confermare.

Attività	Quando / riferimento	Chi
R1 · Pulizia e guarnizione	Secondo necessità; frequenza numerica non individuata.	Personale formato
R2 · Aperture di ventilazione	Di tanto in tanto, come indicato dal produttore.	Personale formato

PERSONALE

R1-R2 solo dopo conferma del manuale: pulizia utente ad apparecchio scollegato; non usare abrasivi.

TECNICO QUALIFICATO

Circuito frigorifero, parti elettriche, luce interna e riparazioni.

Consumabili / segnalazioni

Nessun filtro a sostituzione programmata identificato.

Sbrinamento del vano frigorifero automatico. Il registro tecnico non sostituisce il piano di gestione degli alimenti.

Prossima attività

08/10/2026 - confermare D07 (data organizzativa)

E-Nr. e revisione D07 da abbinare; finché non confermati, piano da verificare con produttore o tecnico qualificato.

Apri la pagina ufficiale del modello / supporto

GT-18 | Macchina automatica da caffè

De'Longhi · ECAM22.110.SB

Posizione	Referente
Sala colazioni	Referente colazione
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-18	Da acquisire / 30/09/2026

Documentazione: VERDE | D08

Manuale ECAM 22.1XX: §§ 8.1-8.2 p. 9; § 11.1 p. 12; §§ 13.6-13.9 p. 13; cap. 14 p. 14.

Attività	Quando / riferimento	Chi
M1 · Infusore	Almeno mensile.	Personale formato
M2 · Serbatoio acqua	Circa mensile e al cambio filtro.	Personale formato
M3 · Cappuccinatore	Dopo uso.	Personale formato
M4 · Decalcificazione	Alla spia; nessuna data fissa.	Personale formato

PERSONALE

M1-M4 secondo procedura utente; infusore solo dopo corretto spegnimento, senza detersivi.

TECNICO QUALIFICATO

Riparazioni, caldaia interna, cablaggi e parti non accessibili all'utente.

Consumabili / segnalazioni

Decalcificante De'Longhi; filtro opzionale, codice da confermare con assistenza.
Filtro opzionale C3: due mesi con uso regolare, massimo tre settimane di inattività.
Registrare la data se installato. [D08, § 8]

Prossima attività

30/10/2026 - M1/M2; M3/M4 secondo uso

Accertare se il filtro opzionale è presente; non presumere una sostituzione dovuta.

Apri la pagina ufficiale del modello / supporto

GT-20 | Bollitore

Philips / Versuni · HD9350/90

Posizione	Referente
Camera Olivo	Referente camere
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-20	Da acquisire / Non documentato

Documentazione: VERDE | D09

Manuale HD9350/HD9351/HD9352, sezione Italiano, foglio PDF 2: pulizia e rimozione calcare.

Attività	Quando / riferimento	Chi
B1 · Pulizia esterna	Secondo necessità.	Personale formato
B2 · Rimozione calcare	Quando inizia a formarsi; dipende dall'acqua.	Personale formato

PERSONALE

B1-B2: seguire il manuale, con apparecchio scollegato e raffreddato. Non immergere bollitore o base.

TECNICO QUALIFICATO

Cavo, base e componenti elettrici: assistenza qualificata.

Consumabili / segnalazioni

Nessun codice consumabile periodico verificato; evitare sostituzioni a calendario inventate. Il manuale include alberghi e B&B; tra le applicazioni simili all'uso domestico.

Prossima attività

06/10/2026 - verifica B2 (controllo organizzativo)

Acquisire prova acquisto e verificare variante /90 dalla targhetta.

[Apri la pagina ufficiale del modello / supporto](#)

GT-22 | Aspirapolvere professionale

Kärcher · T 7/1 Classic

Posizione	Referente
Deposito piano terra	Referente pulizie
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-22	Da acquisire / Non documentato

Documentazione: VERDE | D10

Manuale BTA-5542729-000-00: sezione IT, pp. 19-21 PDF; accessorio ufficiale D12.

Attività	Quando / riferimento	Chi
V1 · Pulizia dopo lavoro	A lavoro ultimato.	Personale formato
V2 · Cesto filtro principale	All'occorrenza; reinserire asciutto.	Personale formato

PERSONALE

V1-V2 e sostituzione sacchetto secondo manuale; spegnere e scollegare prima della cura.

TECNICO QUALIFICATO

Cavo, motore, riparazioni e anomalie persistenti.

Consumabili / segnalazioni

Sacchetti originali 6.904-084.0, confezione 10: compatibilità T 7/1 Classic documentata. [D12]

Solo aspirazione a secco; non impiegare per polveri dannose alla salute.

Prossima attività

A fine lavoro - V1; V2 secondo necessità

Codice articolo esatto e prova acquisto da acquisire.

Apri la pagina ufficiale del modello / supporto

GT-24 | Sistema di pressurizzazione acqua

DAB · EsyBox Mini 3

Posizione	Referente
Locale acqua	Titolare
Identificativo esempio	Installazione / ultimo evento
DIM-GT-24	Da acquisire / Non documentato

Documentazione: VERDE | D11

Manuale 60206330: parte IT, cap. 10 pp. 42-44; cap. 6 pp. 33-34; cap. 11 p. 45.

Attività	Quando / riferimento	Chi
P1 · Manutenzione del sistema	Nessuna manutenzione ordinaria dichiarata; interventi secondo condizioni e manuale.	Tecnico
P2 · Verifica configurazione impianto	Al censimento; poi se cambia l'impianto. Data organizzativa.	Tecnico

PERSONALE

Leggere display e raccogliere foto di eventuali allarmi, senza modificare parametri.

TECNICO QUALIFICATO

P1-P2: impianto idraulico, pressione vaso, componenti interni, elettrici e protezione antiriflusso.

Consumabili / segnalazioni

Nessun materiale a sostituzione periodica identificato nel piano.

BL: protezione marcia a secco. Fotografare l'allarme e contattare il tecnico; non forzare il funzionamento. [D11, § 6.1.1]

Prossima attività

12/10/2026 - P2 (data organizzativa)

Configurazione, matricola, firmware e rapporti installazione da acquisire.

Apri la pagina ufficiale del modello / supporto

Schede per singola unità

Apparecchi dello stesso modello, registrati con posizione e azioni separate.

GT-02 | Daikin FTXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Glicine Referente camere	DIM-GT-02 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-08**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-01**.

Documento D01 | VERDE.

Ultimo evento: 01/10/2026 (dato dimostrativo).

Prossima azione: 15/10/2026 - F1.

Da completare: Rapporto tecnico e data di installazione da integrare.

GT-03 | Daikin FTXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Limone Referente camere	DIM-GT-03 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-09**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-01**.

Documento D01 | VERDE.

Ultimo evento: 01/10/2026 (dato dimostrativo).

Prossima azione: 15/10/2026 - F1.

Da completare: Rapporto tecnico e data di installazione da integrare.

Schede per singola unità

Apparecchi dello stesso modello, registrati con posizione e azioni separate.

GT-04 | Daikin FTXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Mandorlo Referente camere	DIM-GT-04 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-10**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-01**.

Documento D01 | VERDE.

Ultimo evento: 01/10/2026 (dato dimostrativo).

Prossima azione: 15/10/2026 - F1.

Da completare: Rapporto tecnico e data di installazione da integrare.

GT-05 | Daikin FTXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Sala ospiti Referente camere	DIM-GT-05 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-11**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-01**.

Documento D01 | VERDE.

Ultimo evento: 01/10/2026 (dato dimostrativo).

Prossima azione: 15/10/2026 - F1.

Da completare: Rapporto tecnico e data di installazione da integrare.

Schede per singola unità

Apparecchi dello stesso modello, registrati con posizione e azioni separate.

GT-06 | Daikin FTXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Ingresso Referente camere	DIM-GT-06 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-12**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-01**.

Documento D01 | VERDE.

Ultimo evento: 01/10/2026 (dato dimostrativo).

Prossima azione: 15/10/2026 - F1.

Da completare: Rapporto tecnico e data di installazione da integrare.

GT-08 | Daikin RXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Cortile tecnico / Glicine Titolare	DIM-GT-08 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-02**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-07**.

Documento D02 | VERDE.

Ultimo evento: Non documentato (dato dimostrativo).

Prossima azione: 12/10/2026 - definire E1 (data organizzativa).

Da completare: Abbinamento, seriale e rapporto installazione da verificare.

Schede per singola unità

Apparecchi dello stesso modello, registrati con posizione e azioni separate.

GT-09 | Daikin RXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Cortile tecnico / Limone Titolare	DIM-GT-09 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-03**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-07**.

Documento D02 | VERDE.

Ultimo evento: Non documentato (dato dimostrativo).

Prossima azione: 12/10/2026 - definire E1 (data organizzativa).

Da completare: Abbinamento, seriale e rapporto installazione da verificare.

GT-10 | Daikin RXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Cortile tecnico / Mandorlo Titolare	DIM-GT-10 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-04**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-07**.

Documento D02 | VERDE.

Ultimo evento: Non documentato (dato dimostrativo).

Prossima azione: 12/10/2026 - definire E1 (data organizzativa).

Da completare: Abbinamento, seriale e rapporto installazione da verificare.

Schede per singola unità

Apparecchi dello stesso modello, registrati con posizione e azioni separate.

GT-11 | Daikin RXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Cortile tecnico / Sala ospiti Titolare	DIM-GT-11 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-05**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-07**.

Documento D02 | VERDE.

Ultimo evento: Non documentato (dato dimostrativo).

Prossima azione: 12/10/2026 - definire E1 (data organizzativa).

Da completare: Abbinamento, seriale e rapporto installazione da verificare.

GT-12 | Daikin RXF25E5V1B

Posizione / referente	Identificazione
Cortile tecnico / Ingresso Titolare	DIM-GT-12 Installazione: da acquisire

Unità abbinata: **GT-06**

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-07**.

Documento D02 | VERDE.

Ultimo evento: Non documentato (dato dimostrativo).

Prossima azione: 12/10/2026 - definire E1 (data organizzativa).

Da completare: Abbinamento, seriale e rapporto installazione da verificare.

Schede per singola unità

Apparecchi dello stesso modello, registrati con posizione e azioni separate.

GT-15 | Bosch WAN28208II

Posizione / referente	Identificazione
Lavanderia / macchina 2 Referente lavanderia	DIM-GT-15 Installazione: da acquisire

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-14**.
Documento D05 | VERDE.

Ultimo evento: Non documentato (dato dimostrativo).

Prossima azione: 05/10/2026 - aprire conteggio L1 (data organizzativa).

Da completare: E-Nr. completo, FD e uso previsto: verificare prima di applicare il piano.
Il manuale prevede impiego domestico.

GT-19 | De'Longhi ECAM22.110.SB

Posizione / referente	Identificazione
Area famiglia Titolare	DIM-GT-19 Installazione: da acquisire

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-18**.
Documento D08 | VERDE.

Ultimo evento: 30/09/2026 (dato dimostrativo).

Prossima azione: 30/10/2026 - M1/M2; M3/M4 secondo uso.

Da completare: Accertare se il filtro opzionale è presente; non presumere una sostituzione dovuta.

Schede per singola unità

Apparecchi dello stesso modello, registrati con posizione e azioni separate.

GT-21 | Philips / Versuni HD9350/90

Posizione / referente	Identificazione
Camera Glicine Referente camere	DIM-GT-21 Installazione: da acquisire

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-20**.
Documento D09 | VERDE.

Ultimo evento: Non documentato (dato dimostrativo).

Prossima azione: 06/10/2026 - verifica B2 (controllo organizzativo).

Da completare: Acquisire prova acquisto e verificare variante /90 dalla targhetta.

GT-23 | Kärcher T 7/1 Classic

Posizione / referente	Identificazione
Deposito primo piano Referente pulizie	DIM-GT-23 Installazione: da acquisire

Piano manutenzioni, consumabili e limiti personale/tecnico: **scheda GT-22**.
Documento D10 | VERDE.

Ultimo evento: Non documentato (dato dimostrativo).

Prossima azione: A fine lavoro - V1; V2 secondo necessità.

Da completare: Codice articolo esatto e prova acquisto da acquisire.

Calendario annuale 2027

Piano operativo iniziale: le date si aggiornano con le attività realmente eseguite.

Prima di iniziare

Ottobre 2026: raccogliere dati mancanti e aprire i contatori. Novembre 2026: C1 prevista il 15/11, con conferma del tecnico. Le date di pulizia nei registri sono soltanto esempi.

Ricorrenza P	Come si usa in calendario
F1 / M1-M2	F1: ciclo di 14 giorni dall'ultima esecuzione; M1-M2: mantenere ricorrenza secondo scheda.
A1-A2 / M3 / V1	Associarle al ciclo o all'utilizzo: non aspettare una casella mensile.
L1 / M4 / A3 / B2 / R1-R2	Attività condizionate: contatore, avviso o necessità. Frequenze e condizioni nella scheda.

Mese	Appuntamento organizzativo O / attività
Gennaio	Verifica apertura registri
Febbraio	Conferma dati targhette
Marzo	Controllo documenti mancanti
Aprile	Concordare assistenza climatizzazione
Maggio	Verifica contatti assistenza
Giugno	Riesame attività a contatore
Luglio	Controllo consumabili registrati
Agosto	Verifica sostituzioni apparecchi
Settembre	Preparare documenti al tecnico
Ottobre	Riesame libretto / rapporti
Novembre	C1: data da confermare al 15/11
Dicembre	Riepilogo annuale e nuovo piano

Routine P sempre attive secondo scheda. C1 2027 dipende dall'esecuzione 2026; ulteriori scadenze impianto da verificare con tecnico qualificato.

Controlli facili da registrare

Una pagina riutilizzabile. Compilare solo dopo l'attività o la verifica.

Periodo: _____ Referente: _____

Controllo	Esito / data / codice
Ad ogni uso o ciclo (P)	A1-A2, M3, V1: consultare le schede applicabili e annotare l'esecuzione.
Ricorrenze (P)	F1, M1-M2: verificare l'ultimo evento e programmare il successivo.
Su condizione (P)	L1, M4, A3, B2, R1-R2: registrare contatore, avviso o necessità.
Revisione mensile fascicolo (O)	Nuovi documenti, guasti segnalati e appuntamenti ancora aperti.

Scheda esito

Codice / attività	Data	Esito e firma
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Usare parole chiare

FATTO: attività eseguita e registrata. DA FARE: nessuna esecuzione attestata. NON APPLICABILE: indicare il motivo. ANOMALIA: descrivere e avvisare il referente, senza tentare riparazioni.

In caso di anomalia

Raccogliere codice apparecchio, foto display, data e breve descrizione. Per segnali di pericolo sospendere l'uso e seguire le istruzioni di sicurezza del produttore; affidare il ripristino al tecnico.

Per la lavatrice annotare anche i cicli rilevanti per L1: **conteggio attuale** ____ / **data** ____.
Il conteggio evita di sostituire la condizione d'uso con una data arbitraria.

Registro interventi

Esempi già compilati e spazio per proseguire. Nessun intervento reale attestato.

Data / codice	Attività e soggetto	Documento / esito
15/11/2025 GT-13	C1 · Tecnico A. R. (dim.)	INT-01 / FT-DIM-025 Uso regolare dichiarato; firma tecnica da acquisire
30/09/2026 GT-18	M1-M2 · Referente colazione	INT-02 Eseguito nel caso dimostrativo
01/10/2026 GT-01	F1 · Referente camere	INT-03 Eseguito nel caso dimostrativo

Nuova registrazione

Data e ora / codice apparecchio

Problema o attività richiesta

Esecutore / ditta / ruolo

Esito / codice errore prima e dopo

Documento allegato / importo documentato

Prossima attività / data confermata

Il documento conta

Quando interviene il tecnico, conservare il suo rapporto e la fattura. Il registro indica dove trovarli; non sostituisce firme, attestazioni o documenti dell'impianto.

Archivio documentazione

Manuali, garanzie, acquisti e interventi: una posizione chiara per ogni documento.

Sezione archivio	Contenuto e stato
01 · Inventario	Codici GT-01...GT-24 e schede del presente PDF.
02 · Manuali	D01...D12: collegamenti ufficiali nell'elenco fonti. D07 da abbinare.
03 · Acquisti e garanzie	ACQ-01...ACQ-24 / GAR-01...GAR-24: indici pronti; originali non forniti.
04 · Interventi	INT-01...INT-03: voci dimostrative; documenti firmati da acquisire.
05 · Impianti	Libretto, rapporti, installazione e abbinamenti: documenti mancanti.

Garanzie e fatture - estratto operativo

Apparecchio	Fattura / garanzia	Azione
GT-13	FT-DIM-025: solo riferimento esemplificativo; originale assente	Richiedere rapporto INT-01; distinta da fattura acquisto
GT-14 / GT-15	ACQ-14/15 e GAR-14/15: ROSSO, non forniti	Recuperare prove acquisto e condizioni
GT-18 / GT-19	ACQ-18/19 e GAR-18/19: ROSSO, non forniti	Acquisire copie; verificare eventuale registrazione
Tutte le altre unità	Indice ACQ/GAR predisposto; documenti non forniti	Titolare: raccogliere e abbinare per codice

Scadenza garanzia

Non calcolabile senza data acquisto e condizioni applicabili. Da verificare con produttore o tecnico qualificato. Nessuna durata standard viene attribuita.

Nomi dei file

Esempio: GT-13_2025-11-15_rapporto-tecnico.pdf. Conservare il documento originale e registrare codice, data, provenienza e revisione.

Priorità e riepilogo annuale

Situazione al 04/10/2026: un elenco di decisioni, non una diagnosi tecnica.

Priorità	Azione / termine O	Responsabile
ALTA	Entro 08/10: acquisire D07 corretto, libretti e dati installazione	Titolare
ALTA	Entro 12/10: confermare P2 e abbinamenti GT-01...12	Titolare / tecnico
MEDIA	Entro 15/10: completare archivio acquisti e garanzie	Titolare
PROGRAMMA TA	Confermare C1 del 15/11/2026 con il tecnico	Titolare

Riepilogo 2026 - progressivo

Indicatore	Valore nel fascicolo
Apparecchi / aree	24 / camere, spazi comuni, impianti, lavanderia, depositi e area famiglia
Documentazione manuali	23 unità VERDE, 1 GIALLO; acquisti/garanzie non forniti
Storico registrato nel 2026	2 eventi dimostrativi: INT-02 e INT-03
Costi consuntivi 2026	Non calcolabili: nessuna fattura 2026 allegata
Fermi / guasti / ricambi	Nessun evento documentato; non equivale ad assenza di problemi
Chiusura anno	Al 31/12 completare eventi, costi comprovati e attività rinviate

Stato generale apparecchiature

Tutte le unità: uso regolare dichiarato nel caso dimostrativo. Idoneità e condizioni effettive non verificate. Per GT-17 il piano resta condizionato all'abbinamento D07.

Prima di una chiamata tecnica

Inviare codice GT, modello, foto targhetta, foto dell'anomalia e riferimenti all'ultimo rapporto. Il tecnico trova subito il documento utile e il gestore conserva l'esito nello stesso archivio.

Mantenerlo aggiornato

Un metodo semplice per ritrovare sempre l'ultima informazione.

Quando	Cosa aggiungere
Arriva un apparecchio	Foto apparecchio e targhetta; nuovo codice; posizione; prova acquisto.
Si sposta o si sostituisce	Chiudere la vecchia scheda e assegnare nuovo codice alla nuova unità; non riutilizzare la matricola.
Interviene un tecnico	Rapporto firmato, fattura, esito e prossima data confermata.
Si esegue una cura utente	Data, attività, referente ed esito; aggiornare eventuale contatore.
Una volta al mese (O)	Verificare documenti aperti, prossime azioni e dati cambiati.

Accesso rapido: esempio QR



Il QR dimostrativo apre la **scheda ufficiale del modello** ECAM22.110.SB, con accesso ai suoi documenti.

La scheda interna dell'apparecchio è raggiungibile nel PDF: **GT-18**.

Destinazione dichiarata

Il QR non apre un archivio cliente online: nessun sito o area riservata è stato creato. Per un QR diretto alla scheda cliente serve una destinazione stabile da configurare alla consegna.

Inviare un aggiornamento

Oggetto consigliato: "Aggiornamento fascicolo - Agriturismo Le Ginestre - GT-18". Allegare documenti e indicare cosa è cambiato: **manutenzionessmart@gmail.com**.

Fonti e manuali recuperati

Fonti ufficiali consultate il 04/10/2026. Tocca “Apri documento”.

D01 | Daikin - Manuale d'uso FTXF20~42E5V1B

3P520336-19V / 2022.09 · Italiano

[Apri documento ufficiale](#)

D02 | Daikin - Manuale installazione RXF20~42E5V1B

3P650253-8H / 2022.10 · Italiano; per installatore

[Apri documento ufficiale](#)

D03 | Ariston - Manuale d'uso CLAS ONE

Manuale collegato alla pagina italiana prodotto · Italiano

[Apri documento ufficiale](#)

D04 | Ariston - Installazione e manutenzione CLAS ONE

420000427200 · Italiano; per tecnico

[Apri documento ufficiale](#)

D05 | Bosch - Manuale WAN28208II

9001858309_B · Italiano

[Apri documento ufficiale](#)

D06 | Bosch - Manuale WTH85V08II

9001741045_A · Italiano

[Apri documento ufficiale](#)

Manuali disponibili

I documenti sono stati reperiti e letti dalle fonti ufficiali. Questo PDF li indicizza attraverso collegamenti cliccabili: richiedono internet; gli originali non sono incorporati nel fascicolo.

Fonti e assistenza

Fonti ufficiali consultate il 04/10/2026. Tocca “Apri documento”.

D07 | Bosch - Istruzioni famiglia KTR

8001113188_E · Italiano pp. 35-45; revisione da abbinare

[Apri documento ufficiale](#)

D08 | De’Longhi - Manuale ECAM 22.1XX

Documento italiano dal supporto ECAM22.110.SB · Italiano

[Apri documento ufficiale](#)

D09 | Philips - Manuale HD9350 / HD9351 / HD9352

Documento dal supporto ufficiale Home.ID · Multilingue; Italiano nel foglio PDF 2

[Apri documento ufficiale](#)

D10 | Kärcher - Manuale T 7/1 Classic

BTA-5542729-000-00 · Multilingue; Italiano pp. 19-23 PDF

[Apri documento ufficiale](#)

D12 | Kärcher - Sacchetti filtro compatibili

6.904-084.0 · Scheda accessorio ufficiale italiana

[Apri documento ufficiale](#)

D11 | DAB - EsyBox Mini 3, installazione e manutenzione

60206330 · Multilingue; parte Italiano, numerazione interna

[Apri documento ufficiale](#)

Cosa manca

Seriali reali, installazioni, fatture di acquisto, condizioni di garanzia e rapporti firmati. In particolare D07 è di famiglia: l’abbinamento alla revisione del frigorifero resta aperto.

Per l’assistenza

Le schede riportano le pagine ufficiali del modello o del supporto. Bosch: comunicare E-Nr. e FD; per gli altri marchi comunicare modello completo e seriale. Non sono stati inventati numeri di centri locali.

Uso di apparecchi domestici

Per lavatrici e asciugatrice il manuale limita l’uso all’ambito domestico. Le unità rappresentano dotazioni già presenti nel caso dimostrativo; compatibilità con uso dell’attività e garanzia da confermare al produttore prima di adottare il piano.